

**Порядок управления запорным клапаном и индикация состояний клапана.**

№ пп	Нажатие кнопки	Светодиодный индикатор	Состояние клапана	
1	до 2-х секунд	светится «КРАСНЫЙ» индикатор	Клапан <b>ЗАКРЫТ</b> <b>АВАРИЯ</b> или <b>ОТКЛЮЧЕНИЕ</b> на сервере (согласно данным поставщика газа)	
		светится «ЗЕЛЕНый» индикатор	Клапан <b>ОТКРЫТ</b>	
2	Более 2-х секунд	<i>Вариант 1</i> мигает «ЗЕЛЕНый» индикатор, клапан <b>ОТКРЫТ</b>	Прибор передает показания расхода на <b>СЕРВЕР</b> и изменяет состояние клапана, согласно данным поставщика газа <b>ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ</b>	<i>Вариант 1</i> Мигает «ЗЕЛЕНый» КЛАПАН <b>ОТКРЫТ</b>
		<i>Вариант 2</i> мигает «КРАСНЫЙ» индикатор, клапан <b>ЗАКРЫТ</b>		<i>Вариант 2</i> Мигает «КРАСНЫЙ» КЛАПАН <b>ЗАКРЫТ</b>